

plik sip.conf

register => konto_sip:haslo: konto_sip@sip.neotrix.pl

```
[konto_sip]
username=konto_sip
fromuser=konto_sip
secret=haslo_sip
type=peer
context=default
host=sip.neotrix.pl
disallow=all
allow=ulaw
trunk=yes
```

```
[from-neotrix]
type=peer
context=default
fromdomain=sip.neotrix.pl
host=sip.neotrix.pl
disallow=all
allow=ulaw
```

plik extensions.conf

```
[default]
```

```
;przychodzące z rozpoznawaniem na jaki numer przychodzi połączenie
```

```
exten => numer_publiczny_1,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnetrznego_1,90,)
```

```
exten => numer_publiczny_1,2,Hangup
```

```
exten => numer_publiczny_2,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnetrznego_2,90,)
```

```
exten => numer_publiczny_2,2,Hangup
```

```
exten => numer_publiczny_3,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnetrznego_3,90,)
```

```
exten => numer_publiczny_3,2,Hangup
```

```
;wychodzące
```

```
exten => _X.,1,SetCALLERID(<numer_telefonu_jakim_chcemy_sie_prezentowac>) - jeśli tego nie  
będzie system podstawia numer domyślny
```

```
exten => _X.,2,Dial(SIP/neotrix/${EXTEN},90,)
```