

Aby skonfigurować bramkę:

Wchodzimy w Menu - SIP

Wpisujemy następujące wartości:

IP: **sip.neotrix.pl**

Port: **5060**

Registration Expiration: **zaznaczamy i wpisujemy 60**

Phone number: **Konto VoIP**

Caller ID: **Nazwa konta VoIP (125xxxx)**

Contact Port: **5060**

User name: **Nazwa konta VoIP (125xxxx)**

Password: **hasło konta VoIP**