

Aby skonfigurować telefon należy:

1. Podnieść słuchawkę telefonu podłączonego do urządzenia.
Wybrać *** aby wejść do menu głosowego. Potem wybrać „02” - urządzenie poda swój adres IP.
2. w przeglądarce www wpisać ten adres IP,
3. podać domyślne hasło: "admin",
4. podać następujące parametry w zakładce "Advanced setting":

Account Name: **Dowolna nazwa**

SIP server: **sip.neotrix.pl**

SIP User ID: **siedmiocyfrowy login SIP użytkownika zaczynający się od cyfr 125XXXX**. Numer ten dostępny jest w zakładce Ustawienia SIP w panelu użytkownika.

Authenticate ID: **wpisujemy to co wyżej**

Authenticate Password: **hasło konta VoIP**

Register Expires: **60 [sekund]**

Preferred Vocoder: **wybieramy kodek g729**

NAT Traversal: **YES**

UWAGA!

Jeśli Twoja bramka lub telefon będzie się często sam wylogowywał ustaw opcję Use Random Port: **YES**