

Aby skonfigurować bramkę należy:

1. z klawiatury telefonu podłączonego do bramki wybrać ***** oraz **110#** i odsłuchać adres IP,
2. zalogować się do konfiguratora bramki wpisując w przeglądarce jej adres IP,
3. kliknąć w prawym górnym rogu na "admin login"
4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
5. podać następujące parametry:

NAT Mapping Enable: **Yes**

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **60 [sekund]**

Proxy: **sip.neotrix.pl**

Display Name/Name: **Dowolna nazwa**

User ID: **login SIP** widoczny w panelu voip.neotrix.pl w zakładce Ustawienia SIP. Będzie to 7 cyfrowy numer zaczynający się na **125....**

Password: **hasło konta SIP**

Preferred Codec: **711u**