

Opis:

- Pełna zgodność i współpraca z operatorami SIP
- Port Ethernet 10 Mbps RJ45 lub 2 porty 10/100 Mbps RJ45 (BT200)
- Zestaw głośnomówiący
- Typowe funkcje telefoniczne
- Zaawansowane funkcje w tym trójstronne telekonferencje oraz SRTP/TLS (BT200)
- Poczta głosowa z sygnalizacją wiadomości

Konfiguracja:

Aby skonfigurować telefon należy:

1. z menu telefonu odczytać adres IP, jaki posiada telefon,
2. w przeglądarce www wpisać ten adres,
3. podać domyślne hasło: "admin",
4. podać następujące parametry w zakładce "Advanced setting" lub "Account" w zależności od urządzenia:

Account Name: **Dowolna nazwa**

SIP server: **sip.neotrix.pl**

SIP User ID: **konto VoIP (125xxxx)**

Authenticate ID: **konto VoIP (125xxxx)**

Authenticate Password: **hasło konta VoIP**

Register Expires: **60 [sekund]**

NAT Traversal (STUN): **TAK**

Preferred Codec: **G729**

UWAGA!

Jeśli Twoja bramka lub telefon będzie się często sam wylogowywał ustaw opcję Use Random Port: **YES**