

Bramka VoIP SIP. 1 port głosowy FXS (RJ-11), 1 port Ethernet (RJ-45)

Opis:

Dane techniczne:

- **Port Ethernet** : 1 RJ45 (LAN)
- **NAT/Router** : Nie
- **DHCP** : klient
- **Port FXS** : 1 (podłączenie jednego aparatu telefonicznego)
- **Port FXO** : brak
- **Port PSTN Pass-through** : brak
- **Wskaźnik poczty głosowej** : Tak
- **Kodeki audio** : G.711(a/ulaw),
iLBC, G.723,
G.729A/B,
G.726-32,
T.38(fax)
- **Zdalna konfiguracja** : T F T P / H T T P
- **Adresacja IP** : Dynamicznie/Statycznie
- **Zarządzanie** : WWW/ Telefon
- **Zasilanie** : zasilacz 5 V DC 1.2A, ~230V AC
- **Wymiary** : 56x28x90 mm

Konfiguracja:

Aby skonfigurować telefon należy:

1. z menu telefonu odczytać adres IP, jaki posiada telefon,
2. w przeglądarce www wpisać ten adres,
3. podać domyślne hasło: "admin",
4. podać następujące parametry w zakładce "Advanced setting" lub "Account" w zależności od urządzenia:

Account Name: **Dowolna nazwa**

SIP server: **sip.neotrix.pl**

SIP User ID: **konto VoIP (125xxxx)**

Authenticate ID: **konto VoIP (125xxxx)**

Authenticate Password: **hasło konta VoIP**

Register Expires: **60 [sekund]**

NAT Traversal (STUN): **TAK**

Preferred Codec: **G729**

UWAGA!

Jeśli Twoja bramka lub telefon będzie się często sam wylogowywał ustaw opcję

Use Random Port: **YES**