

Poniżej znajdują się ustawienia dla telefonu Nokia e51. Dla innych modeli, sposób dojścia do poszczególnych opcji może się nieznacznie różnić.

W celu skonfigurowania naszej sieci należy:

### 1. Zainstalować poniższy dodatek

Ściągamy i instalujemy na telefonie [sip\\_voip\\_setting\\_2\\_3](#)

### 2. Skonfigurować sieć WiFi

Menu-> Narzędzia-> Ustawienia-> Połączenie-> Punkt dostępu -> Opcje -> Nowy punkt dostępu

### 3. Skonfigurować ustawienia SIP

- kliknąć kolejno na **Menu >> Narzędzia >> Ustawienia >> Połączenia >> Ustawienia SIP >> Opcje >> Nowy profil SIP >> Użyj profilu domyślnego;**

- wpisać poniższe ustawienia:

- **Nazwa profilu:** 'dowolne'
- **Profil usługi:** IETF
- **Domyślny pkt dost.:** 'połączenie WLAN'
- **Publ. nazwa użytka.:** [\\_125xxxx@neotrix.pl](#) (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w panelu)
- **Użyj kompresji:** Nie
- **Rejestracja:** Zawsze włączona
- **Użyj zabezpieczeń:** Nie

**Serwer proxy:**

- **Adres serwera proxy:** sip.neotrix.pl
- **Dziedzina:** neotrix.pl
- **Nazwa użytkownika:** 125xxxx (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w panelu)
- **Hasło:** 'hasło do konta SIP'
- **Pozw. na 'routing':** tak
- **Typ transportu:** automatycznie
- **Port:** 5060

**Serwer rejestracji:**

- **Adr. serw. rejestracji:** sip.neotrix.pl
- **Dziedzina:** neotrix.pl
- **Nazwa użytkownika:** 125xxxx (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w panelu)
- **Hasło:** 'hasło do konta SIP'
- **Typ transportu:** automatycznie
- **Port:** 5060

**Uwaga!!** Aby stworzony powyżej profil był w pełni aktywny należy go dodatkowo ustawić w

zakładce **Tel. interneto...** (**Menu >> Narzędzia >> Ustawienia >> Połączenia**)

#### **4. Skonfigurować ustawienia telefonii internetowej**

Następnie należy przejść do konfiguracji zainstalowanego wcześniej dodatku:

Menu-> Instalacje-> SIP VoIP Sett -> VoIP services -> Opcje -> New -> use default profile

Proszę przejść do:

SIP VoIP Sett -> NAT firewall settings-> Domain parameters-> sip.neotrix.pl

Zmienić ustawienia na:

TCP NAT bind refresh: 60

UDP NAT bind refresh: 60

CRLF refresh: On

W zakładce:

SIP VoIP Sett -> NAT firewall settings-> IAP parameters-> Options-> Create parameters

Proszę dodać sieć WiFi do której się łączymy.

Proszę wejść w ustawienia sieci, którą właśnie dodaliśmy, klikając Open.

Proszę ustawić parametry na:

TCP NAT bind refresh: 60

UDP NAT bind refresh: 60

Aby telefon się zarejestrował, proszę wejść w Menu -> Łącza -> Tel. int.

Proszę wybrać zdefiniowany wcześniej punkt dostępowy.