

Poniżej znajdują się ustawienia dla telefonu Nokia E52. Dla innych modeli, sposób dojścia do poszczególnych opcji może się nieznacznie różnić.

W celu skonfigurowania naszej sieci należy:

### 1. Zainstalować poniższy dodatek

Ściągamy i instalujemy na telefonie [sip\\_voip\\_settings](#)

### 2. Skonfigurować sieć WiFi

Menu-> Panel ster.-> Ustawienia-> Połączenie-> Sieci docelowe-> Punkt dostępu (Dod. now. pkt dos.)-> Tak-> Bezprzew. LAN

Proszę wybrać sieć i następnie dodać sieć do sieci Internet.

### 3. Skonfigurować ustawienia SIP

- kliknąć kolejno na **Menu >> Narzędzia >> Ustawienia >> Połączenia >> Ustawienia SIP >> Opcje >> Nowy profil SIP >> Użyj profilu domyślnego;**

- wpisać poniższe ustawienia:

- **Nazwa profilu:** 'dowolne'
- **Profil usługi:** IETF
- **Domyślny pkt dost.:** 'połączenie WLAN' <- w tym miejscu podajemy nazwę grupy sieci docelowych – INTERNET (w tej grupie powinien być punkt dostępu do 3G. Jeśli umieścimy tam dodatkowo punkty dostępu do WiFi. To będzie działało tak, że telefon będzie korzystał z punktu dostępu o najwyższym priorytecie a jak ten punkt nie będzie dostępny to przełączy się na kolejny.
- **Publ. nazwa użytka.:** [125xxxx@neotrix.pl](mailto:125xxxx@neotrix.pl) (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w panelu)
- **Użyj kompresji:** Nie
- **Rejestracja:** Zawsze włączona
- **Użyj zabezpieczeń:** Nie

**Serwer proxy:**

- **Adres serwera proxy:** sip.neotrix.pl
- **Dziedzina:** neotrix.pl
- **Nazwa użytkownika:** 125xxxx (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w panelu)
- **Hasło:** 'hasło do konta SIP'
- **Pozw. na 'routing':** tak
- **Typ transportu:** automatycznie
- **Port:** 5060

**Serwer rejestracji:**

- **Adr. serw. rejestracji:** sip.neotrix.pl
- **Dziedzina:** neotrix.pl
- **Nazwa użytkownika:** 125xxxx (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w panelu)

- **Hasło:** ‘hasło do konta SIP’
- **Typ transportu:** automatycznie
- **Port:** 5060

#### 4. Skonfiguować ustawienia telefonii internetowej

Następnie należy przejść do konfiguracji zainstalowanego wcześniej dodatku:

Menu-> Panel sterowania->Ust. sieciowe-> Advanced VoIP settings -> VoIP services -> Opcje -> New -> use default profile

Proszę przejść do:

Advanced VoIP settings -> NAT firewall settings-> Domain parameters-> sip.neotrix.pl

Zmienić ustawienia na:

TCP NAT bind refresh: 60

UDP NAT bind refresh: 60

CRLF refresh: On

W zakładce:

Advanced VoIP settings -> NAT firewall settings-> IAP parameters-> Options-> Create parameters

Proszę dodać sieć WiFi do której się łączymy.

Proszę wejść w ustawienia sieci, którą właśnie dodaliśmy, klikając Open.

Proszę ustawić parametry na:

TCP NAT bind refresh: 60

UDP NAT bind refresh: 60

Aby telefon się zarejestrował, proszę wejść w Kontakty i górnym okienku zmienić usługę z Telefon na tą, którą chcemy uruchomić (np. Neotrix), a następnie Opcje-> Włącz usługę.

Aby korzystać również z VoIP przez 3G musimy zezwolić usłudze na korzystanie z połączenia pakietowego:

Menu-> Panel sterowania -> Ust. Sieciowe -> Advanced VoIP settings -> VoIP services -> Neotrix (nazwa usługi) -> Profile setting -> AWCDMA ustawiamy na ON