

Aby skonfigurować router należy:

1. Po zalogowaniu przejść do menu 'VoIP' oraz 'SIP Related Function'
2. Należy wpisać następujące dane:

SIP Port: **5060**

Domain: **sip.neotrix.pl**

Proxy: **sip.neotrix.pl**

Outbound Proxy: **sip.neotrix.pl**

Register via: **Auto**

Display name: **Nazwa dowolna**

Account name: **Nazwa konta VoIP (125xxxx)**

Authorization User: **nazwa konta VoIP**

Password: **Hasło konta VoIP**

Expiry Time: **Manual 60**