

Aby skonfigurować ruter należy:

1. Po zalogowaniu przejść do menu 'VoIP' oraz 'SIP Accounts'
2. Klikamy na jedynekę (lub inną pozycję przy której chcemy skonfigurować konto VoIP)

3. Wpisujemy następujące dane:

Profile Name: **neotrix.pl**

Register via: **Auto**

SIP Port: **5060**

Domain/Realm: **sip.neotrix.pl**

Proxy: **sip.neotrix.pl**

Act as outbound proxy: **zaznaczamy**

Display Name: **Dowolna nazwa**

Account Number/Name: **Konto VoIP (125xxxx)**

Authentication ID: **zaznaczamy** i wpisujemy **nazwa konta VoIP**

Password: **Hasło konta VoIP**

Expiry Time: **Manual** i wpisujemy **60**

Ring Port: **port pod który podłączymy aparat telefoniczny**
następnie klikamy **OK**

4. Wchodzimy w zakładkę 'Phone settings'

Symmetric RTP: **zaznaczamy**

Dynamic RTP port start: **10000**

Dynamic RTP port end: **20000**

RTP TOS: **IP Precedence 5**

następnie klikamy na numerze portu pod który podłączamy aparat

Session Timer: **zaznaczamy** i wpisujemy **60**

Preferred codec: **G.711A**

Single Codec: **zaznaczamy**

Default SIP Account: wybieramy **neotrix.pl**

Play dial tone only when account registered: **zaznaczamy**

5. klikamy klawisz 'Advanced'

Region: wybieramy **Germany**

DTMF mode: wybieramy **OutBand (RFC2833)**

klikamy OK dwa razy