

Aby skonfigurować router należy:

1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP:

http://192.168.15.1/Voice_adminPage.html

2. podać nazwę i hasło - admin, admin,

3. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),

4. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: Yes

Register Expires: 60 [sekund]

Proxy: sip.neotrix.pl

Display Name/Name: Dowolna nazwa

User ID: nazwa konta VoIP (125xxxx)

Password: hasło konta VoIP

Preferred Codec: G729