

Aby skonfigurować router należy:

1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: **<http://192.168.0.1>**,
2. podać nazwę i hasło - admin, admin,
3. kliknąć na Voice -> Admin Login -> Advanced View,
4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **60 [sekund]**

Proxy: **sip.neotrix.pl**

Display Name/Name: **Dowolna nazwa**

User ID: **nazwa konta VoIP (125xxxx)**

Password: **hasło konta VoIP**

Preferred Codec: **G729**