

1. Aby poznać adres IP telefonu należy nacisnąć podświetlony przycisk, który znajduje się na BAZIE. Na wyświetlaczu słuchawki wyświetli się adres IP telefonu
2. Uzyskany adres wpisujemy w okno przeglądarki internetowej
3. Logujemy się do telefonu podając domyślny PIN **0000**
 1. Przejdźmy do zakładki **Settings -> Telephony -> Connections**
 2. Po prawej stronie przy pozycji 1 kliknij przycisk **Edit**
6. Na dole strony klikamy **show advanced settings**
7. W pole Authentication Name wpisujemy login SIP widoczny w panelu voip.neotrix.pl w zakładce Ustawienia SIP. Będzie to 7 cyfrowy numer zaczynający się na **125....**
8. W pole Authentication password wpisujemy **hasło** uzyskane również z panelu voip.neotrix.pl z zakładki Ustawienia SIP
9. W polu Username wpisujemy to samo co w polu **Authentication Name**
10. W polu Display Name wpisujemy **dowolna nazwę**
11. W polu domain wpisujemy: **sip.neotrix.pl**
12. Na dole strony akceptujemy przyciskiem **SET**