

Aby skonfigurować telefon należy:

1. odczytać adres IP telefonu,
2. zalogować się do strony konfiguracji telefonu wpisując w przeglądarce jego adres IP,
3. kliknąć w prawym górnym rogu na "admin login"
4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (Ext 1 lub Ext 2),
5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: Yes

Register Expires: 60 [sekund]

Proxy: sip.neotrix.pl

Display Name/Name: Dowolna nazwa

User ID: nazwa konta VoIP (125xxxx)

Password: hasło konta VoIP

Preferred Codec: G729