

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox )
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP telefonu  
Aby go poznać wejdź do Menu telefonu, następnie do zakładki status. Adres IP zostanie wyświetlony
3. Po uzyskaniu adresu IP telefonu wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej

1. W oknie logowania w polach Użytkownik i Hasło wpisz **admin**

5. Przejdź do zakładki Account i wprowadź odpowiednie ustawienia:

Line Active: **On**

Label: **Dowolna Nazwa**

Display Name: **Dowolna Nazwa**

Register Name: 7 cyfrowy login, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu voip.neotrix.pl najczęściej zaczynający się na **125.....**

User Name: 7 cyfrowy login, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu voip.neotrix.pl najczęściej zaczynający się na **125.....**

Password: **hasło**, które znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu voip.neotrix.pl

SIP Server: **sip.neotrix.pl**

Enable Outbound Proxy Server: **Disabled**

Transport: **UDP**

NAT Traversal: **Enabled**

1. Następnie rozwiń zakładkę Codecs i wprowadź następujące ustawienia:

Enable codecs: **G729, PCMA, PCMU, G726-32, g722**

1. Rozwiń zakładkę Advanced i wprowadź następujące ustawienia:

UDP Keep-alive Interval: **60**

Login Expire: **300**

8. Zapisz ustawienia