

iax.conf

register => konto_sip: [_haslo@sip.neotrix.pl](mailto:haslo@sip.neotrix.pl)

```
[konto_sip]
type=friend
username=konto_sip
secret=haslo
context=neotrix
auth=md5
allow=ilbc
allow=ulaw
host=sip.neotrix.pl
trunk=yes
```

extensions.conf

```
[neotrix]
```

;przychodzące z rozpoznawaniem na jaki numer przychodzi połączenie

```
exten => numer_publiczny_1,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnetrznego_1,90,)
```

```
exten => numer_publiczny_1,2,Hangup
```

```
exten => numer_publiczny_2,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnetrznego_2,90,)
```

```
exten => numer_publiczny_2,2,Hangup
```

```
exten => numer_publiczny_3,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnetrznego_3,90,)
```

```
exten => numer_publiczny_3,2,Hangup
```

;wychodzące

```
exten => _X.,1,SetCALLERID(<numer_telefonu_jakim_chcemy_sie_prezentowac>) - jeśli tego nie  
będzie system podstawy numer domyślny
```

```
exten => _X.,2,Dial(IAX2/konto_sip/${EXTEN},90,)
```