

Jak działa usługa Status konta SIP

Usługa pozwala monitorować stan konta SIP (Wolny, Zajęty, Dzwoniący). W zależności od stanu konta odpowiednie lampki na aparacie telefonicznym będą albo palić się na stałe na zielono, czerwono lub będą migać.

Usługa szczególnie polecana w telefonach sekretarskich.

UWAGA!

Usługa działa tylko na telefonach z funkcją: Asterisk BLF


Telefony, które napewno obsługują tę funkcją to:

Grandstream modele: GXP2000, GXP2120, GXP2110, GXP2124, GXP2100

Yealink modele T26P, T28P, T38G

W konfiguracji telefonów BLF określamy, które konta chcemy monitorować wpisując ich 7 cyfrowy login SIP.

YEALINK



GRANDSTREAM

Multi Purpose Key 1::	Key Mode: Asterisk BLF	Konto: Konto 1
	Nazwa: Tomek	UserID: 1250001
Multi Purpose Key 2::	Key Mode: Asterisk BLF	Konto: Konto 1
	Nazwa: Monika	UserID: 1251075